

서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 15층  
한국가구시험연구원

TEL : 02-855-0441~3

FAX : 02-855-0446

1. 성적서 번호 : RK1812-1402(접수번호 : K1810-1312)

페이지 : ( 1 ) / ( 총 3 )

2. 의뢰자

- 기관명 : (주)에림입업
- 주소 : 인천광역시 남동구 논현고잔로 135번길 29

3. 시험대상품목 또는 물질, 시료 설명 : 벨리니 도어

- 용도 : 품질관리용

4. 시험기간 : 2018. 11. 27 ~ 2018. 12. 10

5. 시험방법 : KS M 1998:2017(8항 가구용구성재 - 소형챔버법)

6. 시험결과 :

시험항목	단위	결과
총휘발성유기화합물 (TVOC)	mg/(m <sup>2</sup> ·h)	0.008
톨루엔 (Toluene)	mg/(m <sup>2</sup> ·h)	0.002
포알데하이드 (Formaldehyde)	mg/(m <sup>2</sup> ·h)	0.004

\* N.D.(Not detected) : < MDL, MDL(Method Detection Limit) : 0.000 5 mg/(m<sup>2</sup>·h) 끝.

\*이 시험성적서는 3항의 시험성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.

\*상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증하지 않습니다.

\* \* 표시된 시험결과는 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

한국가구시험연구원  
Korea Furniture Testing & Research Institute

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 이 영 미 (서명)	성 명 류 혜 진 (서명)

\* 위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험 결과입니다.

2018년 12월 10일

한국인정기구 인정 한국주택가구협동조합 부설

한국가구시험연구원 장(인)



## 첨부자료

### ▶ 시험조건 및 시료사진

#### 1. 소형챔버 시험조건

온도	(25.0 ± 1.0) °C	환기횟수	0.5 회/h
상대습도	(50 ± 5) % R.H.	시료부하율	2.15 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>

\* 챔버시험기간 : (168 ± 2) h

#### 2. 총휘발성유기화합물(TVOC) 및 개별휘발성유기화합물(VOCs) 분석조건

Thermal Desorber	Temperature condition (°C)	Tube	Trap	Transfer line
		300	-30 ~ 320	200
	Time condition (min)	Purge	Desorb	Trap hold
		1	10	5
	Desorb flow rate(mL/min)	45		
	Outlet split ratio	10 : 1		
GC/MS Temperature Condition(°C)	Column	DB-1, 60 m × 0.32 mm I.D × 1.0 μm		
	Carrier gas and flow	He(99.999 %), 1 mL/min		
	Temp. condition	Initial Temp.	40(10 min)	
		Temp. program	230(5 °C/min)	
Final Temp.		230(5 min)		
Detector	Detector	MS		
	Mode	EI(Electron ionization)		
	Electron energy	70 eV		
	Detection mode	TIC (Scan), m/z : 35 ~ 350		
Integration parameter condition	Initial area reject	0		
	Initial peak width	0.1		
	Integration on	10.5 min(n-hexane)		
	Integration off	50.1 min(n-hexadecane)		

#### 3. 폼알데하이드(Formaldehyde) 분석조건

HPLC	Column	C <sub>18</sub> , (4.6 mm × 150 mm, 5 Micron)
	Detector	UV/Vis 360 nm
	Mobile phase	Acetonitrile : Water, 60 : 40 (v/v)
	Analysis time(min)	12.5 min
	Injection volume(μL)	10
	Flow rate	0.5 mL/min

성적서 번호 : RK1812-1402 (접수번호 : K1810-1312)

페이지 : ( 3 ) / ( 총 3 )

## 첨부자료

### 4. 시료사진



< 시료 챔버 장착 전 >



< 챔버에 장착 후 >

끝.